

DETERGENTE DE LOIÇA ECOLABEL

DETERGENTE PARA LAVAGEM MANUAL DA LOIÇA

Propriedades

Produto desenvolvido para a lavagem manual da loiça. A sua fórmula concentrada com agentes de limpeza de origem vegetal tem um bom poder de penetração na gordura facilitando o seu desengorduramento. Os seus tensoativos biodegradáveis respeitam os critérios da Comissão Europeia para os produtos com rótulo ecológico e asseguram um menor impacto ambiental. Os produtos Ecolabel têm de passar por rigorosos testes de performance elaborados por laboratórios independentes, são melhores para o ambiente e garantem uma economia sustentável através do uso de matérias primas provenientes de fontes renováveis.

- Bom poder desengordurante;
- Impacto reduzido no meio aquático;
- Eficácia laboratorialmente testada.

Aplicações e Modos de Utilização

Não lave a loiça com a água a correr. Encha um recipiente com água. Para loiça “pouco suja”: 4mL de produto por 5L de água de lavagem. Para loiça “suja”: 8mL de produto por 5L de água de lavagem. Submergir a loiça na água de lavagem. Esfregar com uma esponja e enxaguar. Em caso de zonas de água dura, aumente a dosagem. Utilizar a dose recomendada permite poupar e reduzir o impacto ambiental do produto no meio ambiente.

Composição

- Tensoativos aniónicos: entre 5 e 15%;
- Tensoativos anfotéricos e não iónicos: < a 5%;
- Perfume, Benzisothiazolinone e Methylisothiazolinone.

Especificações

Parâmetros	Valores	Unidades
Aspetto a 20°C	Líquido Límpido	-
Cor	Laranja	-
Odor	Cítrico	-
pH (puro)	6,5 - 7,5	-
Viscosidade (20°C) #3,20rpm	250 - 400	cP
Resíduo Seco	17,5 - 19,5	%

Conservação e Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.

Conselhos de Segurança

Consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Códigos / Embalagens

Detergente de Loiça Ecolabel **5L** (00031).

